

REDFOX® EPDM FOLIE 0,75MM / 1,14MM DIK

RedFox® EPDM folie dik is een Europese EPDM. Een syntetisch rubber waterdichtingsmembraan die wij leveren in rolbreedtes vanaf 1,5 m tot en met 12 m. Een volle rol is 30,5m. Het membraan heeft een gestructureerd oppervlak wat zorgt voor betere hechting.

TOEPASSING

RedFox® Europese EPDM folie is geschikt voor alle soorten waterafdichting voor daken bij nieuwbouw of renovatie en civiele werken. Denk hierbij aan dakbedekking voor reservoirs, dammen, gevels, kelderafdichting, carports en overkappingen.

VOORDELEN

- Vaak uit één stuk te leggen, dus naadloos
- Hoge elasticiteit
- Grote treksterkte
- Geen moeilijke gereedschappen nodig
- Veilig: geen vuur nodig bij het leggen
- Milieuvriendelijk en duurzaam

SPECIFICATIES

Technische specificaties	Waarde
Rolbreedte	1,50 - 12,00 m
Lengte per rol	30,5 meter
Dikte	0,75 mm of 1,14 mm
Temperatuur	-45°C tot 130°C
Materiaal	Ethyleen, propyleen
Stuks/eenheid	1 rol
Kleur	Zwart



MATERIAAL

EPDM syntetisch rubber waterdichtingsmembraan

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.

VERPAKKING EN OPSLAG

- Zorg voor de juiste hantering, bescherm tegen mechanische beschadigingen.
- Bewaar uit de buurt van ontstekingsbronnen en open vuur.
- Bewaar op een droge plek en bescherm tegen regen en lage temperaturen.
- Bewaar in de originele verpakking en in horizontale positie.
- Houd de rollen parallel aan elkaar op een stevige vlakke ondergrond.

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie, lees de montagehandleiding ook goed door en bekijk eventueel onze YouTube instructievideo's.
2. Maak de ondergrond vrij van stof, vuil, vocht, scherpe delen, vet en andere materialen die schade kunnen toebrengen aan de EPDM of een belemmering kunnen zijn voor de lijmhechting.
3. Leg de rol EPDM folie op het dak neer en rol deze uit.
4. Verdeel nu de EPDM folie over het dak en zorg ervoor dat de EPDM aan alle zijden genoeg over de opstaande randen ligt.
5. Laat de EPDM nu een halfuur tot een uur rusten: zodat deze soepeler wordt. Je zult zien dat de vouwen in de EPDM langzaam wegtrekken en het materiaal soepeler wordt, door de warmte van de zon.
6. Vouw de randen van het dak naar binnen (ongeveer 20 cm van de rand) Deze wordt later bevestigd aan het dak met spuitbare lijm.
7. Vouw de gehele EPDM folie tot de helft terug. Zorg ervoor dat de 20 cm zijkanten nog steeds vrij zijn van EPDM zodat je hier op kunt lopen.
8. Verlijmen: je kunt het beste vanuit het midden beginnen met lijmen door de contactlijm zowel op de EPDM als op het dak aan te brengen. Let op dat de lijm stroperig kan zijn, dus niet te dik aanbrengen en goed uitsmeren. Verlijm steeds stukken van ongeveer 1 m.
9. Veeg het dak goed aan van binnen en buiten, zodat de folie strak op de ondergrond komt te liggen.
10. Verlijm nu de randen met spuitbare contactlijm (spraybond). Verwerk de EPDM tegen de opstaande rand aan en breng dab de EPDM omhoog, zodat de opstaande rand bedekt wordt. Rol dit goed aan met een aandrukroller.
11. Vouw de hoeken van het dak als een puntza naar elkaar en lijm vast bovenop de opstaande rand. Niet in de hoeken knippen! Dit kan lekkages veroorzaken.

AANDACHTSPUNTEN

- Wij raden af om met vochtig weer, of weer onder de 5°C te verwerken. De hechting van de lijm aan de EPDM is dan niet optimaal.
- Het is handig om vanuit het midden te beginnen en steeds ongeveer 1 meter te verlijmen.
- De lijm heeft een droogtijd van 5-8 minuten. Controleer altijd of de lijm droog is, eerder niet verlijmen.
- Zorg voor een schone, droge, gladde ondergrond voordat je begint met de verwerking.